COMPACT
24x24x
42mm

POIDS
24g

ALUMINIUM

BUTANE
PROPANE

**GAS TRANSFER CONNECTION G24**

FH-01-627

LACAL
n° de lot :
22.06.2026

3 760356 704003

GAS_TRANSFER_CONNECTION_G24_FH-01-627



**TRANSFER DE GAZ
ENTRE 2 CARTOUCHES**

LACAL



# GAS TRANSFER CONNECTION G24

**Warning**
Must be operated in an outdoor fire-free environment
Use only between two EN417 cansters

**Safety precaution :** Check weight of the canister refilling and comp are with it sweight before refilling to avoid overcharge. It is recommended not to exceed 80 % of the net weight marked on canister.

**Operating Instructions:**
**1:** Increase the temperature of the emitting gas cartridge (max 40°).
Ex. Place in sun or lukenwarm water for 3 minutes
**2:** Lower the temperature of the recovery gas cartridge.
Ex. place it in a refrigerator or in cold water for 10 minutes.
**3:** Turn off valve regulator, ConnectFuel Cnisters
**4:** Secure sending canister ontop and receiving canister on bottom.
Gas tank intake interface to "IN" side and always keep it on the bottom during refilling ;- Gas tang Output interface side and alwaays keep it onthe top during refilling to "OUT"
**5:** Turn on valve regulator start refilling and controlling fuel flow rate.You will hear sound like flowing water during refilling till pressureve regulator and press vent valve 3-5 times to if you wish to refill more fuel when pressure of both canisters equal.

**Précaution de sécurité :** Vérifiez le poids de la cartouche de gaz avant de la remplir et comparez-le à son poids afin d'éviter tout surdosage. Il est recommandé de ne pas dépasser 80 % du poids net indiqué sur la cartouche. Tenir hors de portée des enfants. Veuillez l'utiliser en extérieur dans un endroit où l'air circule et à l'abri du feu. **À utiliser uniquement entre deux cartouches de gaz de EN417**.

**Mode d'emploi :**
**1 :** Augmenter la température de la cartouche de gaz émettrice (max. 40 °C).
Ex. : la placer au soleil ou dans de l'eau tiède pendant 3 minutes.
**2 :** Diminuer la température de la cartouche de gaz de récupération. Ex: la placer dans un réfrigérateur ou dans de l'eau froide pendant 10 minutes
**3 :** Coupez le régulateur de pression, connectez les cartouches de gaz.
**4 :** Fixez le réservoir d'envoi en haut et le réservoir de réception en bas. Connectez l'entrée de la cartouche de gaz froide à la borne « IN » et maintenez-la toujours en bas pendant le remplissage. Connectez l'entrée de la cartouche de gaz chaude à la borne « OUT » et maintenez-la toujours en haut pendant le remplissage.
**5 :** Contrôlez le débit de carburant. Vous entendrez un bruit semblable à celui de l'eau qui coule pendant le remplissage jusqu'à ce que le régulateur de pression soit enclenché. Appuyez sur la soupape de purge 3 à 5 fois si vous souhaitez ajouter du carburant lorsque la pression des deux réservoirs est égale.




Nous concevons nos produits
sur l'expérience terrain
à l'écoute des utilisateurs.

**lacal-outdoorproducts.com**

commercialisé et distribué par
**FREERIDE SPIRIT**
info@lacal-nature.com

FH-01-627